

# Statik-System Instrumentenfehler

<b>Instrument</b>	<b>Statik Blockage</b>	<b>Pitot Blockage</b>
<b>Variometer</b>	fixiert bei 0	normale Anzeige
<b>Höhenmesser</b>	fixiert bei beliebigem Wert	normale Anzeige
<b>Fahrtmesser</b>	zeigt im <b>Steigflug</b> zu <b>wenig</b> Geschwindigkeit zeigt im <b>Sinkflug</b> zu <b>viel</b> Geschwindigkeit	zeigt im <b>Steigflug</b> zu <b>viel</b> Geschwindigkeit zeigt im <b>Sinkflug</b> zu <b>wenig</b> Geschwindigkeit